

## ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



# ΚλικΖωής

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το τηλέφωνο του χρήστη ΠΡΕΠΕΙ να είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή τηλεφώνου Νονο - δεν πρέπει να χρησιμοποιείται διπλός αντάπτορας στην εισερχόμενη γραμμή.
- Εάν ο χρήστης διαθέτει ασύρματο τηλέφωνο, η βάση του ΠΡΕΠΕΙ να απέχει τουλάχιστον 2 μέτρα από το Νονο. Διαφορετικά, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη εμβέλεια του κρεμαστού ή άλλων συσκευών.
- Όλοι οι τηλεφωνικοί εξοπλισμοί έχουν μια τιμή REN η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αριθμού των αντικειμένων που μπορούν να συνδεθούν σε μία μόνο τηλεφωνική γραμμή. Το πρότυπο κατανομής για μια αστική γραμμή είναι έως 4 REN. Το Νονο καταλαμβάνει 1 REN . Εάν το σύνολο των τιμών REN όλου του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένο σε τηλεφωνική γραμμή υπερβαίνει το 4, ο εξοπλισμός ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Με διαφορετικούς τύπους εξοπλισμού δεν υπάρχει εγγύηση για σωστή λειτουργία ακόμα και αν το REN είναι μικρότερο από 4. Τυπικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 1 ή 2 τηλέφωνα με 1 REN με το Νονο.
- Αποφύγετε τη χρήση ισχυρών απορρυπαντικών ή γυαλιστικών όταν καθαρίζετε τη μονάδα βάσης Νονο ή το κρεμαστό. Σκουπίστε το με ένα υγρό πανί και γυαλίστε με ένα στεγνό ξεσκονόπανο.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ:

01. Συσκευή τηλεβοήθειας Νονο
02. Καλώδιο ρεύματος
03. Καλώδιο αντάπτορα (ΛΕΙΠΕΙ)
04. Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
05. Κρεμαστό

## ΤΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

Το κρεμαστό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης από οπουδήποτε μέσα ή γύρω από το σπίτι. Είναι αδιάβροχο αλλά δεν πρέπει να βυθιστεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Παρέχεται με ένα σετ εξαρτημάτων, ώστε να μπορεί να φορεθεί γύρω από το λαιμό ή στον καρπό σαν ρολόι.

Εάν θέλετε να φορέσετε το κρεμαστό χρησιμοποιώντας το κορδόνι για τον λαιμό, απλώς πιέστε το λεπτό γκρι κλιπ μέσα από τις δύο σχισμές στο πλάι του κρεμαστού μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Εάν θέλετε να το φορέσετε στον καρπό, τότε περάστε τον ιμάντα καρπού μέσα από τις δύο σχισμές του κρεμαστού και ρυθμίστε για άνεση.

## ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:

- Απλώς πατήστε το κουμπί του κρεμαστού μία φορά.
- Το κρεμαστό μόλις πατηθεί, αρχικά θα ανάψει κόκκινο και στη συνέχεια θα γίνει πράσινο όταν το Novo λάβει το σήμα.

Σημείωση: Η κατάσταση της μπαταρίας ελέγχεται τακτικά. Εάν η συσκευή Novo ανιχνεύσει χαμηλή μπαταρία στο κρεμαστό, θα σταλεί ειδοποίηση στο κέντρο ελέγχου. Τα κρεμαστά πρέπει να επιστραφούν στο κέντρο για αντικατάσταση της μπαταρίας.

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΒΟΗΘΕΙΑΣ

01. Συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή στην υποδοχή "TELE" του Novo.
02. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής του Novo στη μεσαία υποδοχή "LINE" και στην υποδοχή του τοίχου (εκεί όπου βρισκόταν αρχικά το σταθερό τηλέφωνο).
03. Συνδέστε την παροχή ρεύματος του Novo.
04. Κλείστε το καπάκι.
05. Το κρεμαστό είναι ήδη προγραμματισμένο με τη συσκευή τηλεβοήθειας. Οποιαδήποτε επιπλέον κρεμαστά θα πρέπει να προγραμματιστούν χειροκίνητα.
06. Εκτελέστε μια δοκιμαστική κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο.

## ΝΟΒΟ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οι πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών θα παρέχουν μια μονάδα φίλτρου για να συνδέσετε την τηλεφωνική γραμμή για να επιτρέψετε τη σύνδεση ενός υπολογιστή και ενός κανονικού τηλεφώνου. Απαιτείται μόνο μία μονάδα φίλτρου για τη σύνδεση του υπολογιστή, του τηλεφώνου και του Novo όταν διαμορφωθεί όπως φαίνεται παρακάτω: (εδώ χρειάζεται εικόνα)

Σημείωση: Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες σύνδεσης ή θόρυβο, τότε ένα κακής ποιότητας φίλτρο μπορεί να είναι η αιτία.

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟΝΟ

Ενεργοποιήστε το Νονο πατώντας το γκρι κουμπί λειτουργίας στο πίσω μέρος της μονάδας. Θα δείτε τα φώτα στο Νονο να διατρέχουν έναν κύκλο και μετά από αυτό θα είναι έτοιμο για χρήση. (Η μοναδική λυχνία που πρέπει να φωτίζεται είναι το κόκκινο κουμπί «συναγερμού»).

## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟΝΟ

Η συσκευή Νονο χρησιμοποιεί πολύ λίγη ισχύ και σε κανονικές συνθήκες θα πρέπει να παραμείνει ενεργοποιημένη. Εάν είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κάντε τα εξής:

- Γυρίστε τη συσκευή και εντοπίστε το μικρό γκρι κουμπί στο κέντρο.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο και αφήστε το (θα ακούσετε έναν ήχο και το Νονο θα απενεργοποιηθεί).

## ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

1. Πατήστε το κόκκινο κουμπί στη συσκευή Νονο ή πατήστε το κρεμαστό.
2. Το Νονο θα αρχίσει να εκτελεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Θα ακούσετε μια σειρά ήχων καθώς η μονάδα καλεί στο κέντρο παρακολούθησης. Θα χρειαστούν περίπου 40 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε.
3. Η κλήση θα απαντηθεί από έναν τηλεφωνητή στο κέντρο παρακολούθησης.

Σημείωση: Ακόμα κι αν ο χειριστής δεν μπορεί να ακούσει τον καλούντα, θα ξέρει από πού προέρχεται η κλήση. Το κρεμαστό ΔΕΝ έχει μικρόφωνο, αλλά το μικρόφωνο βρίσκεται στη συσκευή Νονο και είναι πολύ ευαίσθητο, όμως δε θα λειτουργήσει εάν ο καλών είναι έξω από το σπίτι του. Το κέντρο ελέγχου μπορεί να αυξήσει την ένταση εάν ο καλών έχει δυσκολία στην ακοή.

## ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Εάν πραγματοποιηθεί κατά λάθος κλήση έκτακτης ανάγκης, μπορεί να ακυρωθεί πατώντας το πράσινο κουμπί μία φορά. Η συσκευή θα ακολουθήσει μια σειρά τόνων και το κόκκινο κουμπί θα σταματήσει να αναβοσβήνει και να ανάβει το πράσινο.

Έχετε υπ' όψιν ότι εάν ξεκινήσει το Νονο να καλεί, τότε η κλήση δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Σημείωση: Συμβουλευτέ τον χρήστη να μην ανησυχεί εάν δεν καταφέρει να ακυρώσει μια ακούσια κλήση. Όταν το κέντρο ελέγχου απαντήσει, απλώς πρέπει να ενημερωθεί ότι η κλήση πραγματοποιήθηκε κατά λάθος. Το προσωπικό θα χαρεί να μιλήσει και θα ακυρώσει την κλήση.